


접액부 분해도 및 부품명세



※ 1. 분해순서에 의하여 No.를 기재하였으므로 분해·조립 시 참조 바랍니다.  
2. 23번의 P.FLANGE는 분해하지 마십시오.

No.	부 품 번 호	부 품 명	수 량	비 고
1		UNION NUT	1	
2		S.H.CONNECTOR	1	
3		BALL SEAT	1	
4		CHECK BALL	1	
5		S.BALL GUIDE	1	
6		GASKET	1	
7		UNION NUT	1	
8		D.H.CONNECTOR	1	
9		GASKET	1	
10		HEAD CAP	1	
11		GASKET	1	
12		D.BALL GUIDE	1	
13		CHECK BALL	1	
14		BALL SEAT	1	

No.	부 품 번 호	부 품 명	수 량	비 고
15		HEX. BOLT	4/6	
16		SPRING WASHER	4/6	
17		PLANE WASHER	4/6	
18		HEAD CHAMBER	1	
19		GASKET	1	
20		PUMP HEAD	1	
21		DIAPHRAGM	1	
22		PUSH PLATE	1	
23		PUMP FLANGE	1	